



# T・S ノザニアA

用紙： サイズ15cmの折り紙を対角線で2分割




## 飛ばし方


そっと空気のにせるような気持ちで、静かに押し出すように。




①




②




③



④




⑤



⑥ のりかシール、セロテープで固定するとよりよく飛ぶ

⑦の正面図のように翼を整える




⑦ 正面図


## 旋回の調整

翼端の角度を左と右かえると、右旋回や左旋回にさせることができる

## 別のバリエーション1




羽根の先端を、図のように折り筋を付けて戻し、正面図のように、直角に曲げる。



バリエーション1の正面図

## 別のバリエーション2



機首を折ってみる

作 大森和也  
H24, 6. 9